

Einböck

Cavado
entre filas!

FICHA TÉCNICA TECNOLOGÍA DEL CAVADO



CULTIVADOR ENTRE FILAS TIPO	DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS										GUIADO					PLEGADO			
	Filas = Modelo	Ancho transporte (cm)	Longitud del chasis S	Peso básico (aprox. en kg)	Categoría de montaje S	Possible	Reihenabstand (cm)	Requisitos de potencia desde CV	Dirección del 3er punto	Guiado con cámara ROW-GUARD	Palpador mecánico para ROW-GUARD	Guiado hidráulico manual	Control piloto de dirección hidráulica	Versión delantera el guiado	Fija	Plegable hidráulica	Chasis plegable doble	Chasis central XXL	Chasis de transporte
CHOPSTAR 1-30 hasta 1 brazo hasta una distancia entre filas de 30 cm	12-filas	320	320	700	II/28	20-30	25	40	✓	●	-	●	●	●	✓	-	-	-	
	16-filas	300	420	1200	II/28	20-30	25	70	✓	●	-	●	●	●	-	✓	-	-	
	24-filas	300	620	1560	II/28	20-30	25	80	✓	●	-	●	●	●	-	✓	-	-	
	32-filas	330	820	2120	II/28	20-30	25	90	-	●	-	-	-	-	-	✓	-	-	
	X-filas	K	K	K	K	20-30	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K	K	K	
CHOPSTAR 3-60 hasta 3 brazos hasta una distancia entre filas de 60 cm	3-filas	160	160	385	II/28	≤ 60	45	30	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
	4-filas	200	200	450	II/28	≤ 60	45	30	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
	5-filas	245	245	515	II/28	≤ 60	45	30	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
	6-filas	300	300	580	II/28	≤ 60	45	40	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
	7-filas	300	335	780	II/28	≤ 60	45	50	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
	8-filas	300	380	880	II/28	≤ 60	45	60	✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-
	12-filas	300	560	1210	II/28	≤ 60	45	70	✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-
	15-filas	320	695	1570	II/28	≤ 60	45	90	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	18-filas	480	830	1870	III/36	≤ 60	45	130	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	✓
		300	830	2060	II/28	≤ 60	45	130	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	✓	-
	24-filas	670	1100	2360	III/36	≤ 60	45	160	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	✓
		400	1100	2570	III/36	≤ 60	45	160	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	X-filas	K	K	K	K	≤ 60	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
CHOPSTAR 5-90 hasta 5 brazos hasta una distancia entre filas de 90 cm	2-filas	160	160	430	II/28	≤ 90	70	20	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
	4-filas	300	300	560	II/28	≤ 90	70	40	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
		300	300	840	II/28	≤ 90	70	50	✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-
	6-filas	440	440	820	II/28	≤ 90	70	60	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
		300	440	1010	II/28	≤ 90	70	60	✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-
	7-filas	300	510	1090	II/28	≤ 90	70	70	✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-
		580	580	990	II/28	≤ 90	70	80	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	8-filas	320	580	1170	II/28	≤ 90	70	80	✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-
		480	860	1810	III/36	≤ 90	70	140	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	✓
	12-filas	300	860	2040	II/28	≤ 90	70	140	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
		690	1140	2250	III/36	≤ 90	70	160	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	✓
	16-reihig	400	1140	2500	III/36	≤ 90	70	160	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
		X-filas	K	K	K	K	≤ 90	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
CHOPSTAR 10-150 hasta 10 brazos hasta una distancia entre filas de 150 cm	2-filas	300	255	480	II/28	≤ 150	150	40	✓	●	●	●	●	●	●	✓	-	-	-
	3-filas	300	405	1000	II/28	≤ 150	150	60	✓	●	●	●	●	●	●	-	✓	-	-
		X-filas	K	K	K	K	19-30	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	

✓/S = equipamiento estandar

V = versión (selección)

- = no disponible

● = disponible opcionalmente

K = adaptación o petición del cliente

PROTECCIÓN				HERRAMIENTAS DE TRABAJO												ACCESORIOS					
Liso	Dentado	Discos		Púas	Paralelogramos	Discos de corte horizontales	Cuchillas angulares	Discos de corte	Estrellas de azada	Rejas aporcadadoras	Elementos aporcadadores	Discos aporcadadores	Púas desmalezadoras detrás del elemento	Desmalezador de púas para colinas	Escardador de dedos	Elemento desmalezador rotativo	Control de secciones	Sembradora P-BOX-STI JUMBO-SEED	Señales de advertencia + luces	Señales de advertencia + luces LED	Señales de advertencia para
●	-	-	● ✓	13	13	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
●	-	-	● ✓	17	17	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
●	-	-	● ✓	25	25	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
●	-	-	● ✓	33	33	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	
K	-	-	K K	K K	-	-	-	-	K	-	-	K	-	-	-	K	K	K	K	K	
● ●	-	● ✓	10	4	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
● ●	-	● ✓	13	5	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
● ●	-	● ✓	16	6	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
● ●	-	● ✓	19	7	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
● ●	-	● ✓	22	8	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
● ●	-	● ✓	25	9	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
● ●	-	● ✓	37	13	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
● ●	-	● ✓	46	16	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
● ●	-	● ✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
● ●	-	● ✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
● ●	-	● ✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
● ●	-	● ✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	
K K	-	K K	K K	-	K	-	-	K	-	K	K	-	K	K	K	K	K	K	K	K	
- ●	●	● ●	● ✓	11	3	-	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
- ●	●	● ●	● ✓	21	5	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
- ●	●	● ●	● ✓	21	5	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
- ●	●	● ●	● ✓	31	7	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
- ●	●	● ●	● ✓	31	7	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
- ●	●	● ●	● ✓	36	8	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
- ●	●	● ●	● ✓	41	9	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	
- ●	●	● ●	● ✓	41	9	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
- ●	●	● ●	● ✓	61	13	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	
- ●	●	● ●	● ✓	61	13	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	
- ●	●	● ●	● ✓	81	17	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	
- ●	●	● ●	● ✓	81	17	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	
- K	K K K K	K K	-	K	-	-	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K	K	K	K		
- ●	- ●	● ✓	20	4	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
- ●	- ●	● ✓	30	6	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
- K	- K K K K	-	K K K K	-	K	-	-	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K	K	K		

Por favor, aclare directamente con un asesor de Einböck si se pueden combinar opciones adicionales entre sí o si para implementar las opciones se necesitan piezas especiales (p. ej. desviación de la distancia entre filas).

CULTIVADOR ENTRE FILAS TIPO	DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS										GUIADO					PLEGADO			
	Filas = Modelo	Ancho transporte (cm)	Longitud del chasis S	Peso básico (aprox. en kg)	Categoría de montaje S	Possible	Reihenabstand (cm)	Requisitos de potencia desde CV	Dirección del 3er punto	Guiado con cámara ROW-GUARD	Palpador mecánico para ROW-GUARD	Guiado hidráulico manual	Control piloto de dirección hidráulica	Versión delantera el guiado	Fija	Plegable hidráulica	Chasis plegable doble	Chasis central XXL	Chasis de transporte
CHOPSTAR-TWIN hasta 4 brazos 2 discos de corte Distancia entre filas de 35-75 cm	5-filas	230	200	580	II/28	35-75	45	30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	6-filas	275	245	610	II/28	35-75	45	40	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	8-filas	300	335	940	II/28	35-75	45	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-filas	300	515	1330	II/28	35-75	45	70	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	15-filas	320	650	1730	II/28	35-75	45	90	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-filas	480	785	2070	III/36	35-75	45	130	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		305	785	2260	II/28	35-75	45	130	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
	24-filas	670	1055	2650	III/36	35-75	45	160	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		400	1055	2860	III/36	35-75	45	160	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
	X-filas	K	K	K	II/28	35-75	K	K	K	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K
CHOPSTAR-VERSO 3-60 Hasta 3 brazos 2 discos de corte Distancia entre filas de 45-60 cm	3-filas	160	160	425	II/28	45-60	45	30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-filas	200	200	500	II/28	45-60	45	30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	5-filas	245	245	575	II/28	45-60	45	30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	6-filas	300	300	650	II/28	45-60	45	40	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	7-filas	300	335	905	II/28	45-60	45	50	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	8-filas	300	380	1180	II/28	45-60	45	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-filas	300	560	1360	II/28	45-60	45	70	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	15-filas	320	695	1750	II/28	45-60	45	90	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-filas	480	830	2090	III/36	45-60	45	130	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	830	2280	II/28	45-60	45	130	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
	24-filas	670	1100	2650	III/36	45-60	45	160	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		400	1100	2860	III/36	45-60	45	160	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
	X-filas	K	K	K	K	45-60	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
CHOPSTAR-VERSO 5-80 Hasta 5 brazos 2 discos de corte Distancia entre filas de 45-80 cm	2-filas	160	160	455	II/28	60-80	70	20	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-filas	300	300	675	II/28	60-80	70	40	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	300	890	II/28	60-80	70	50	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	6-filas	440	440	890	II/28	60-80	70	60	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	440	1080	II/28	60-80	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	7-filas	300	510	1170	II/28	60-80	70	70	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		580	580	1090	II/28	60-80	70	80	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	8-filas	320	580	1270	II/28	60-80	70	80	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		480	860	1950	III/36	60-80	70	140	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
	12-filas	300	860	2180	II/28	60-80	70	140	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
		690	1140	2440	III/36	60-80	70	160	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	-
	16-filas	400	1140	2690	III/36	60-80	70	160	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
		K	K	K	K	60-80	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

✓/S = equipamiento estandar

V = versión (selección)

- = no disponible

● = disponible opcionalmente

K = adaptación o petición del cliente

PROTECCIÓN				HERRAMIENTAS DE TRABAJO												ACCESORIOS					
Liso	Dentado	Discos		Púas	Paralelogramos	Discos de corte horizontales	Cuchillas angulares	Discos de corte	Estrellas de azada	Rejas aporcadadoras	Elementos aporcadadores	Discos aporcadadores	Púas desmalezadoras detrás del elemento	Desmalezador de púas para colinas	Escardador de dedos	Elemento desmalezador rotativo	Control de secciones	Sembradora P-BOX-STI JUMBO-SEED	Señales de advertencia + luces	Señales de advertencia + luces LED	Señales de advertencia para
-	-	-	-	✓	10	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	12	6	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	16	8	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	24	12	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	30	15	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	36	18	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	36	18	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	48	24	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	48	24	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	K	K	-	✓	✓	-	-	-	K	-	K	K	K	K	K	K	-
-	-	-	-	✓	10	4	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	13	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	16	6	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	19	7	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	22	8	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	25	9	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	37	13	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	46	16	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	55	19	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	55	19	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	73	25	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	73	25	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	K	K	-	✓	✓	-	-	-	K	-	K	K	K	K	K	K	-
-	-	-	-	✓	11	3	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	21	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	21	5	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	31	7	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	31	7	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	36	8	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	41	9	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	41	9	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	61	13	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	61	13	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	81	17	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	81	17	-	✓	✓	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	K	K	-	✓	✓	-	-	-	K	-	K	K	K	K	K	K	-

Por favor, aclare directamente con un asesor de Einböck si se pueden combinar opciones adicionales entre sí o si para implementar las opciones se necesitan piezas especiales (p. ej. desviación de la distancia entre filas).

CULTIVADOR ENTRE FILAS TIPO	DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS									GUIADO					PLEGADO				
	Filas = Modelo	Ancho transporte (cm)	Longitud del chasis S	Peso básico (aprox. en kg)	Categoría de montaje S	Possible	Reihenabstand (cm)	Requisitos de potencia desde CV	Dirección del 3er punto	Guiado con cámara ROW-GUARD	Palpador mecánico para ROW-GUARD	Guiado hidráulico manual	Control piloto de dirección hidráulica	Versión delantera el guiado	Fija	Plegable hidráulica	Chasis plegable doble	Chasis central XXL	Chasis de transporte
CHOPSTAR-PRIME 3-60 Hasta 3 brazos Distancia entre filas 35-90 cm	3-filas	160	160	423	II/28	≤ 60	45	30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-filas	200	200	514	II/28	≤ 60	45	30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	5-filas	245	245	591	II/28	≤ 60	45	30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	6-filas	300	300	670	II/28	≤ 60	45	40	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	7-filas	300	335	881	II/28	≤ 60	45	50	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	8-filas	300	380	990	II/28	≤ 60	45	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-filas	300	560	1370	II/28	≤ 60	45	70	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	15-filas	320	695	1770	II/28	≤ 60	45	90	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-filas	480	830	2110	III/36	≤ 60	45	130	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	830	2300	II/28	≤ 60	45	130	-	●	●	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	24-filas	670	1100	2670	III/36	≤ 60	45	160	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		400	1100	2880	III/36	≤ 60	45	160	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
CHOPSTAR-PRIME 5-90 Hasta 5 brazos Distancia entre filas 61-90 cm	X-filas	K	K	K	K	≤ 60	K	K	K	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K
	2-filas	160	160	450	II/28	≤ 90	70	20	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-filas	300	300	575	II/28	≤ 90	70	40	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	300	870	II/28	≤ 90	70	50	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	6-filas	440	440	870	II/28	≤ 90	70	60	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	440	1060	II/28	≤ 90	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	7-filas	300	510	1140	II/28	≤ 90	70	70	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		8-filas	580	580	1050	II/28	≤ 90	70	80	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
			320	580	1230	II/28	≤ 90	70	80	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-
	12-filas	480	860	1900	III/36	≤ 90	70	140	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	860	2130	II/28	≤ 90	70	140	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	16-filas	690	1140	2370	III/36	≤ 90	70	160	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		400	1140	2620	III/36	≤ 90	70	160	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
	X-filas	K	K	K	K	≤ 90	K	K	K	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K

✓/S = equipamiento estandar

V = versión (selección)

- = no disponible

● = disponible opcionalmente

K = adaptación o petición del cliente

PROTECCIÓN		HERRAMIENTAS DE TRABAJO												ACCESORIOS							
		Liso	Dentado	Discos	Púas	Paralelogramos	Discos de corte horizontales	Cuchillas angulares	Discos de corte	Estrellas de azada	Rejas aporcadadoras	Elementos aporcadadores	Discos aporcadadores	Púas desmalezadoras detrás del elemento	Desmalezador de púas para colinas	Escardador de dedos	Elemento desmalezador rotativo	Control de secciones	Sembradora P-BOX-STI JUMBO-SEED	Señales de advertencia + luces	Señales de advertencia + luces LED
●	●	●	●	✓	10	4	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	13	5	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	16	6	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	19	7	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	22	8	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	25	9	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	37	13	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	46	16	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
K	K	K	K	K	K	K	-	K	-	-	K	-	K	K	-	K	K	K	K	K	-
●	●	●	●	✓	11	3	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	21	5	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	21	5	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	31	7	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	31	7	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	36	8	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	41	9	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	41	9	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	61	13	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	61	13	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	81	17	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	✓	81	17	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
K	K	K	K	K	K	K	-	K	-	-	-	-	K	K	-	K	K	K	K	K	-

Por favor, aclare directamente con un asesor de Einböck si se pueden combinar opciones adicionales entre sí o si para implementar las opciones se necesitan piezas especiales (p. ej. desviación de la distancia entre filas).

CULTIVADOR ENTRE FILAS TIPO	DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS										GUIADO					PLEGADO			
	Filas = Modelo	Ancho transporte (cm)	Longitud del chasis S	Peso básico (aprox. en kg)	Categoría de montaje S	Possible	Reihenabstand (cm)	Requisitos de potencia desde CV	Dirección del 3er punto	Guiado con cámara ROW-GUARD	Palpador mecánico para ROW-GUARD	Guiado hidráulico manual	Control piloto de dirección hidráulica	Versión delantera el guiado	Fija	Plegable hidráulica	Chasis plegable doble	Chasis central XXL	Chasis de transporte
CHOPSTAR-HYBRID 1 disco horizontal Distancia entre filas 25-50 cm	6-filas	300	300	660	II/28	25-50	45	60	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	8-filas	300	380	990	II/28	25-50	45	70	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-filas	305	560	1380	II/28	25-50	45	90	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	15-filas	300	695	1780	II/28	25-50	45	100	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-filas	480	830	2120	III/36	25-50	45	130	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	830	2310	II/28	25-50	45	130	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
	24-filas	670	1100	2700	III/36	25-50	45	160	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		420	1100	2910	III/36	25-50	45	160	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
ROLLSTAR Versión Maíz (8 estrellas / fila) hasta 80 cm de distancia entre filas	X-filas	K	K	K	K	19-30	K	K	K	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K
	2-filas	190	160	550	II/28	> 80	70	20	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	4-filas	330	300	820	II/28	> 80	70	40	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		300	300	1190	II/28	> 80	70	50	✓	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-
	6-filas	470	440	920	II/28	> 80	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		300	440	1180	II/28	> 80	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-
	8-filas	320	580	1450	II/28	> 80	70	80	✓	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-
	X-filas	K	K	K	K	> 80	K	K	✓	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
ROLLSTAR Versión patatas (4 estrellas / fila) hasta 80 cm de distancia entre filas	2-filas	190	160	520	II/28	> 80	70	20	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	3-filas	250	230	490	II/28	> 80	70	30	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	4-filas	330	300	750	II/28	> 80	70	40	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		300	300	1010	II/28	> 80	70	50	✓	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-
	6-filas	470	440	800	II/28	> 80	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		300	440	1060	II/28	> 80	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-
	8-filas	320	580	1450	II/28	> 80	70	80	✓	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-
	12-filas	320	860	2000	II/28	> 80	70	140	-	●	●	●	●	-	-	-	-	✓	-
HILLSTAR Hasta 80 cm de distancia entre filas	X-filas	K	K	K	K	> 80	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	2-filas	165	160	360	II/28	65-80	70	20	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	4-filas	300	300	600	II/28	65-80	70	40	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		280	300	720	II/28	65-80	70	50	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	6-filas	440	440	850	II/28	65-80	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		300	440	980	II/28	65-80	70	60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	8-filas	580	580	1040	II/28	65-80	70	80	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
		320	580	1350	II/28	65-80	70	80	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-filas	480	860	1580	II/28	65-80	70	120	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	●
		300	860	2100	II/28	65-80	70	140	-	●	●	-	-	-	-	-	-	✓	-
	X-filas	K	K	K	K	65-80	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

✓/S = equipamiento estandar

V = versión (selección)

- = no disponible

● = disponible opcionalmente

K = adaptación o petición del cliente

PROTECCIÓN				HERRAMIENTAS DE TRABAJO												ACCESORIOS					
Liso	Dentado	Discos		Púa	Paralelogramos	Discos de corte horizontales	Cuchillas angulares	Discos de corte	Estrellas de azada	Rejas aporcadadoras	Elementos aporcadadores	Discos aporcadadores	Púa desmalezadora detrás del elemento	Desmalezador de púa para colinas	Escardador de dedos	Elemento desmalezador rotativo	Control de secciones	Sembradora P-BOX-STI JUMBO-SEED	Señales de advertencia + luces	Señales de advertencia + luces LED	Señales de advertencia para
●	-	-	-	● ✓	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
●	-	-	● ✓	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	● ●	●	●	●	●	-	
K	-	-	K K	-	K K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K K	K	K	K	K	-	
-	●	-	● ✓	4	3	-	-	16	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	8	5	-	-	32	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	8	5	-	-	32	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	12	7	-	-	48	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	12	7	-	-	48	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	●	-	● ✓	16	9	-	-	64	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	K	-	K K	K K	-	-	-	K	-	-	-	-	-	K K K	K	K	K	K	K	-	
-	-	-	● ✓	3	3	-	-	8	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	4	4	-	-	12	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	5	5	-	-	16	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	5	5	-	-	16	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	7	7	-	-	24	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	7	7	-	-	24	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	9	9	-	-	32	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	● ✓	13	13	-	-	48	-	-	-	-	-	● ●	● ●	●	●	●	●	-	
-	-	-	K K	K K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K K K	K	K	K	K	K	-	
-	-	-	✓	3	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	5	5	-	-	-	-	-	-	-	8	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	5	5	-	-	-	-	-	-	-	8	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	7	7	-	-	-	-	-	-	-	12	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	7	7	-	-	-	-	-	-	-	12	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	9	9	-	-	-	-	-	-	-	16	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	9	9	-	-	-	-	-	-	-	16	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	13	13	-	-	-	-	-	-	-	24	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	✓	13	13	-	-	-	-	-	-	-	24	-	● -	●	●	●	●	-	
-	-	-	K K K K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	K	K	K	K	-	

Por favor, aclare directamente con un asesor de Einböck si se pueden combinar opciones adicionales entre sí o si para implementar las opciones se necesitan piezas especiales (p. ej. desviación de la distancia entre filas).



SISTEMA DE GUIADO CON CÁMARA ROW-GUARD

Tipo	Info	Peso del cultivador (kg)	Peso aprox. kg
ROW-GUARD 500	für Hackrahmen bis 6,99 m	≤ 2.500	390
ROW-GUARD 500 SR	für Hackrahmen bis 12,2 m	≤ 3.900	530
ROW-GUARD 500 SRHD	für Hackrahmen ab 12,2 m	> 4.000	960

Los cambios técnicos y los errores están sujetos a cambios sin previo aviso!

Para presentar los beneficios de nuestro continuo desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos sin previo aviso. Los errores de impresión y tipografía o cambios de cualquier tipo no dan derecho al cliente a reclamar. Las especificaciones de equipos individuales, que se ilustran o describen aquí, solo están disponibles como opciones.

En caso de contradicciones entre los documentos individuales con respecto al producto suministrado, se aplicará la información de nuestra lista de precios actual.

Todas las imágenes son a modo de ejemplo y pueden contener opciones que están disponibles por un cargo adicional.

Fotos y gráficos: © Einböck GmbH; Fotos y gráficos gratis, sin licencia, pero solo se pueden usar sin cambios | Texto y contenido: © Einböck GmbH; se puede usar sin cambios si se cita la fuente | Versión: 11/2023

Traducido de la versión original, por lo que puede contener algunas palabras, expresiones o definiciones poco apropiadas.